# Windows® XPダウングレードについて

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本機は、搭載のOS「Windows Vista® Business Service Pack 1 (Windows® XPダウングレード権 含む)」を「Windows® XP Professionalシリーズ」にダウングレードすることができます。

●表記について

本書では「Windows Vista® Business Service Pack 1」を「Windows Vista」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載」を「Windows XP」と表記します。

### Windows XPダウングレードとは

本機は、Windows Vistaが搭載されており、Windows XPを使用する権利が与えられています(ダウングレード権)。新たにOSを購入することなく、Windows VistaまたはWindows XPが使用できます(両方のOSを同時に使うことはできません)。ただし、OSの変更にはOSのインストールが必要になります。インストールを行うと、お買い上げ後作成したデータやユーザーアカウントなどは削除されます。他のメディアや外付けのハードディスクなどへ必ずバックアップを取っておいてください。

#### Windows XPダウングレード時のお願い

- ●下記の制限があります。あらかじめご了承ください。
  - Windows XPへのダウングレードのみ可能です。その他のバージョンにはダウングレードできません。
  - Windows XPの壁紙は、Windows XPのデフォルトの壁紙になります。
  - Windows VistaとWindows XPでは、導入済みアプリケーションソフトやビデオメモリー、サウンド機能が異なります。
    - 「ソフトウェア一覧」(→5ページ) および「ビデオメモリー / サウンド機能一覧」(→7ページ) をご覧ください。

Windows Vistaでは使用できていた、マカフィー・ウイルススキャン(ウイルス対策ソフト/デスクトップに∰が表示されているモデルの場合のみ搭載)は、Windows XPにダウングレードすると使用できなくなります。また、Microsoft® Officeインストール済みモデルをお使いの場合は、Windows XPにダウングレードするとMicrosoft® Officeのアプリケーションソフトは削除されます。詳しくは「Microsoft® Officeについて」(➡7ページ)をご覧ください。

- Windows XPへダウングレードするときは、[最初のパーティションにWindowsを再インストールする]を選ばないでください。また、Windows Vistaに戻すときは、[OS用パーティションにWindowsを再インストールする]を選ばないでください。次の現象が発生することがあります。発生した場合は、再度インストールしてください。インストール方法を選ぶ画面では、[最初のパーティションにWindowsを再インストールする]および[OS用パーティションにWindowsを再インストールする]を選ばないでください。
  - インストールの途中でエラーになる。
  - Windows XPで2つのパーティションに分けたままWindows Vistaを先頭のパーティションにインストールすると、先頭のパーティション (Windows XPがインストールされていた領域)が使用できなくなる。
- 弊社は、お買い上げ時にインストールされている OS、本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM を使ってインストールした OS、ハードディスクリカバリー機能を使ってインストールした OS\*¹のみサポートします。
- Windows XPにダウングレードすると、ハードディスクリカバリー機能搭載モデル\*¹でもハードディスクリカバリー機能を使ってWindows Vistaをインストールすることはできません。Windows Vistaに戻す場合もプロダクトリカバリー DVD-ROMが必要になります。CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの場合は、外付けのCD/DVDドライブも必要になります。
- ※1 ハードディスク内の修復用領域 (リカバリー用データ領域を含む) が約6 GBまたは約7 GBの モデル
- ●Windows XP用『取扱説明書 準備と設定ガイド』を次ページのWebページからダウンロードして印刷することをお勧めします(Windows XPのセットアップ手順が記載されています)。

## Windows XPダウングレードに関するWebページ

http://askpc.panasonic.co.jp/vista/xpdg/index.html

## Windows XPダウングレードの操作の流れ

お買い上げ後、データなどを作成していた場合は必要なデータをバックアップする

+

Windows XPをインストールする

+

インストールしたWindows XPをセットアップする

+

各種アプリケーションソフトをセットアップ(インストール) する

- 所要時間: 約50分

# Windows XPダウングレードの方法

- ●インストールの途中で電源を切ったり[Ctrl]+[Alt]+[Del]を押すなどして、インストールを中止しないでください。
- ●周辺機器およびメモリーカードはすべて取り外してください。

CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの場合

外付けのCD/DVDドライブは接続しておいてください。

#### 次のものを準備してください。

• 付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP 2

CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの場合

• 外付けCD/DVDドライブ(別売り) 使用できるCD/DVDドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」 をご覧ください。

#### 次の手順を行ってください。

**↑** Windows XPをインストールします。

CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合

- ① ACアダプターを接続します。
- ② 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「FZ」または「画」を押し、セットアップユーティリティを起動します。
  - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、Enterlを押してください。
  - ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す 「F9」は使えません。
  - お買い上げ時の状態から設定を変更して 使っていた場合は、あらかじめ変更した 設定をメモしておくことをお勧めします。

#### CD/DVD ドライブを内蔵していない モデルの場合

- ① ACアダプターを接続します。
- ② 外付けCD/DVDドライブ(別売り)を本機 に接続します。
  - 接続のしかたは、外付けCD/DVDドライブの説明書をご覧ください。
- ③ 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」または「Pelを押し、セットアップユーティリティを起動します。
  - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [Enter] を押してください。
  - ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す下回は使えません。

- ③ **F9**を押します。
  - 確認の画面で[はい]を選び、[inter]を押してください。
- ④ 回と回を使って「メイン」メニューに移動し、①と①を使って[光学ドライブ電源]を 選び、Enterで押します。
- ⑤ [オン]を選び、Enter を押します。

- お買い上げ時の状態から設定を変更して 使っていた場合は、あらかじめ変更した 設定をメモしておくことをお勧めします。
- ④ F9 を押します。
  - 確認の画面で[はい]を選び、[inter]を押してください。
- ⑤ 手順⑥へ進みます。
- ⑥ <u>FID</u>を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、<u>Enter</u>を押します。 • セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ⑦「Panasonic」起動画面が表示されている間にF2または「画」を押し、セットアップユーティリティを起動します。
- ⑧ Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVD ドライブにセットします。 CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合
  - ディスクカバーが開かない場合は、次の手順を行ってください。「詳細」メニューの[光学ドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]を[オン]に設定します。

Fio を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、Fio を押します。(パソコンが再起動します。)

「Panasonic」起動画面が表示されている間に**F2**または「回回を押し、セットアップユーティリティを起動して、Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットします。

- ⑨ 回と回を使って「終了 | メニューに移動する。
- ⑩ ① LUを使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されているCD/DVDドライブのデバイス名 (例:[MATSHITAXXXX])を選び、[mm]を押す。 デバイスがわからない場合は次の手順を行ってください。
  - 1. [起動]メニューに移動する。
  - 2. [起動オプション #1]を選び回回を押し、[CD/DVDドライブ](内蔵CD/DVDドライブの場合) または「USB CD/DVDドライブ](外付けのCD/DVDドライブの場合)を選んで回回を押す。
  - 3. Finを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選びEnteriを押す。
- ① 回を押して[1.【リカバリー】]を実行します。
  - 再インストールを実行するための条件が表示されます。
- ② 同意する場合は回を押し、同意しない場合は回を押します。
- ③ 再インストールの方法を選ぶ画面で、回または回を押します。
  - 回を押した場合

ハードディスクは工場出荷時の設定(パーティションは1つ)になります。

回を押した場合

パーティションが2つに分割されます(OS用とデータ用)。 ②を押した後、OS(Windows)用パーティションのサイズ(GB単位)を数字で入力して「Enterl を押してください。 利用できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティションのサイズになります。(データ用は1GB以上)

Windows データ用

- [3]は選ばないでください。
  - [3]は、現在Windows XPをお使いの場合のみ選ぶことができます。
- (4) 確認のメッセージが表示されたら、「図を押します。
  - 再インストールが始まります。
- ⑤ 再インストール終了のメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出し、何かキーを押します。
  - パソコンの電源が切れます。
  - 外付けのCD/DVDドライブを接続している場合は取り外してください。

## ❷ Windows XPをセットアップします。

- ① 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」または「Dell を押し、セットアップ ユーティリティを起動します。
  - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [mtm]を押してください。
- ② **F9**を押します。
  - 確認の画面で[はい]を選び、**Enter**を押してください。
- ③ Fioを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、Enterlを押します。
  - セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ④ 画面に従ってWindowsのセットアップを行い、[スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]-[新しいアカウントを作成する]をクリックしてユーザーアカウントを作成します。
- ⑤ セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更します。
- ⑥ インターネットに接続できる場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、Windows Updateを行います。

## ← 各種アプリケーションソフトをセットアップ(インストール)します。

アプリケーションソフトによっては、Windows Vistaではセットアップが不要でも、Windows XP にダウングレードするとセットアップが必要になる場合があります。「ソフトウェア一覧」(→5ページ)をご覧になり、必要に応じてセットアップしてください。

Microsoft® Officeインストール済みモデルの場合

Microsoft® Office Personal 2007またはMicrosoft® Office PowerPoint® 2007のパッケージに付属のCDを使ってインストールしてください。

ハードディスクリカバリー機能搭載モデル<sup>\*\*1</sup>でも Windows XP にダウングレードすると、ハードディスクリカバリー機能を使うことができません。再インストールやデータ消去を行う場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMが必要です。2ページの手順①~⑩を行った後、画面に従って操作してください。

※1 ハードディスク内の修復用領域(リカバリー用データ領域を含む)が約6 GBまたは約7 GBのモデル

# Windows XPからWindows Vistaに戻す方法

## CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

①「Windows XPダウングレードの方法」の 「CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合」の手順①~⑦を行います(→2ページ)。 CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルの 場合

- ①「Windows XPダウングレードの方法」の 「CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの 場合」の手順①~⑦を行います(→2ページ)。
- ② Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVD ドライブにセットします。
- (CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合)
  - ディスクカバーが開かない場合は、次の手順を行ってください。 「詳細」メニューの[光学ドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]を[オン]に設定します。

<u>FID</u>を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、<u>Enter</u>を押します。(パソコンが再起動します。)

「Panasonic」起動画面が表示されている間に<u>F2</u>または<u>Dall</u>を押し、セットアップユーティリティを起動して、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットします。

③ 回と回を使って「終了」メニューに移動する。

④ 回と回を使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されている CD/DVD ドライブのデバイス名 (例:[MATSHITAXXXX]) を選び、[mem]を押す。

デバイスがわからない場合は次の手順を行ってください。

- 1. [起動]メニューに移動する。
- 2. [起動オプション #1]を選び[men]を押し、[USB CD/DVD ドライブ]を選んで[men]を押す。
- 3. FIDを押して、確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選びEnterlを押す。
- ⑤ [Windows を再インストールする] をクリックし、[次へ] をクリックします。 以降、画面の指示に従ってください。

# ソフトウェア一覧

○:セットアップ済み/セットアップ不要

■:必要に応じてセットアップが必要(6ページの「セットアップ方法」をご覧ください)

▲:機種によってはセットアップが必要

—: インストールされません(セットアップ用のファイルもインストールされません)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ソフトウェア名	Windows Vistaの場合 (お買い上げ時の状態)		Windows XPの場合 (Windows XPにダウングレード した状態)		
	CD/DVD ドライブ 内蔵モデル	CD/DVD ドライブ を内蔵していない モデル	CD/DVD ドライブ 内蔵モデル	CD/DVDドライブ を内蔵していない モデル	
Microsoft® Internet Explorer 7.0		$\supset$	_		
Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2	_		0		
緑のgooスティック	O*1		_		
ネットセレクター 2	(	0		_	
ネットセレクター	_		0		
無線切り替えユーティリティ		$\supset$	0		
無線接続無効ユーティリティ	_	_			
セキュリティ設定ユーティリティ		<b>*</b> 2			
マカフィー・インターネットセキュリティ スイートベーシックエディション	<b>■</b> ※ 1		_		
Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2	•				
Adobe Reader	0		0		
エコノミーモード(ECO) 切り替えユー ティリティ	—*3 (Panasonic電源プラン拡張ユー ティリティをお使いください。)		(		
バッテリー残量表示補正ユーティリティ	0		0		
ホイールパッドユーティリティ	(	$\supset$	0		
NumLockお知らせ	<b>*</b> *2				
Hotkey設定	0		$\circ$		
Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ					
Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ	0		_		
オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ	—* <sup>3</sup> (Panasonic 電源プラン拡張ユー ティリティをお使いください。)		0	_	
省電力設定ユーティリティ	_		(		
Roxio Creator LJB	O*4 —		○*4	_	
Microsoft® Windows® Media Player 11	Ö		_		
Microsoft® Windows® Media Player 10	_				
MyDVD	○*4	_	○*4	_	

ソフトウェア名	Windows Vistaの場合 (お買い上げ時の状態)		Windows XPの場合 (Windows XPにダウングレード した状態)	
	CD/DVD ドライブ 内蔵モデル	CD/DVD ドライブ を内蔵していない モデル	CD/DVD ドライブ 内蔵モデル	CD/DVD ドライブ を内蔵していない モデル
WinDVD™ 8 (OEM版) CPRM対応	0	_	0	_
Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0	Ö		_	
Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1	_	_	0	
DVD-MovieAlbumSE 4.5	○*4	_	○*4	_
USB キーボードヘルパー				
USB マウスヘルパー				
ディスプレイヘルパー				
Wireless Manager mobile edition 5.0				
ズームビューアー	<b>▲</b> *2			
フォントサイズ拡大ユーティリティ	_		$\circ$	
オプティカルディスクドライブ文字変更 ユーティリティ	0	_	0	_
ファン制御ユーティリティ		_* <sup>3</sup> 源プラン拡張ユー 吏いください。)		)
PC情報ポップアップ	(			
PC情報ビューアー	0		0	
セットアップユーティリティ	0		0	
PC-Diagnosticユーティリティ	0		0	
ハードディスクデータ消去ユーティリティ	0		0	
DirectX 10	0		_	
DirectX 9.0c	_		0	
Microsoft® .NET Framework 3.0	0		_	
Microsoft® .NET Framework 1.1 SP1/2.0	_			

- ※1 企業/法人向けモデル(品番の末尾がSまたはCのモデル)にはインストールされていません。
- ※2 企業/法人向けモデル(品番の末尾がSまたはCのモデル)の場合はセットアップが必要です。
- ※3 エコノミーモード(ECO) 切り替えユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、ファン制御ユーティリティの各機能は、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティで使うことができます。
- ※4 スーパーマルチドライブ内蔵モデルのみインストールされています。
- NumLock お知らせについて

NumLockお知らせは、 Mmk が押されると「Numlockお知らせ」 画面を表示してテンキーモードになっていることをお知らせするアプリケーションソフトです。 Windows Vistaでは、お買い上げ時の状態でセットアップ済みの場合がありますが、 Windows XPにダウングレードするとセットアップが必要になります。

#### ●セットアップの方法

Windows Vistaの各アプリケーションソフトのセットアップ方法は、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「仕様」(導入済みソフトウェア)をご覧ください。

Windows XPの各アプリケーションソフトは、下記フォルダー内の setup.exe または下記アイコンをダブルクリックして画面に従ってください。

- セキュリティ設定ユーティリティ: C:\u00e4util\u00a4secutil\u00b7secutil\u00b7sh\u00b7secutil\u00b7sh\u00b7secutil\u00b7sh\u00b7secutil\u00b7sh\u00b7secutil\u00b
- NumLock お知らせ: C:\util\understand numlkntf フォルダー
- Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ: C:\util\u2014setfnctrl フォルダー
- USBキーボードヘルパー: C:\util\ukbhelpフォルダー
- USBマウスヘルパー: C:\util\umouhelpフォルダー
- ディスプレイヘルパー: C:\util\u00a4disphelpフォルダー
- Wireless Manager mobile edition 5.0: デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコン
- ズームビューアー: C:\util\upperload:
- 無線接続無効ユーティリティ: C:¥util¥wdisableフォルダー

● Microsoft® Office について (Microsoft® Office インストール済みモデルの場合のみ)

○:セットアップ済み

--: インストールされません(セットアップ用のファイルもインストールされません)

ソフトウェア名	Windows Vistaの場合 (お買い上げ時の状態)	Windows XPの場合 (Windows XPにダウングレード した状態)
Microsoft® Office Personal	$\circ$	_
2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Service Pack 1) または Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1)	Windows Vistaを再インストールした後は、Microsoft® Office Personal 2007または Microsoft® Office PowerPoint® 2007のパッケージに付属のCDを使ってインストールしてください。インストール後、ライセンス認証が必要です。	Microsoft® Office Personal 2007またはMicrosoft® Office PowerPoint® 2007のパッケージに 付属のCDを使ってインストールして ください。インストール後、ライセン ス認証が必要です。

Microsoft® Office については、マイクロソフト社の製品別サポートページ (http://support.microsoft.com/select/?target=hub) をご覧ください。

#### ●その他の機能

モデルによっては、Windows Vistaでデスクトップに愛用者登録のアイコンが表示されています。このモデルをお使いの場合でも、Windows XPにダウングレードすると愛用者登録のアイコンは消えてしまいます。

## ビデオメモリー / サウンド機能一覧

#### ●ビデオメモリー

	Windows Vistaの場合 (お買い上げ時の状態)	Windows XPの場合 (Windows XPにダウングレード した状態)
メインメモリーが 1GBの場合	最大285 MB	最大512 MB
メインメモリーが2GBの場合	最大797 MB	
メインメモリーが3GBの場合	最大 1 309 MB	最大 1 024 MB
メインメモリーが4GBの場合	最大 1551 MB	

#### ●サウンド機能

	Windows Vistaの場合 (お買い上げ時の状態)	Windows XPの場合 (Windows XPにダウングレード した状態)
PCM音源	24ビットステレオ	16ビットステレオ